MUSIKHUSET

Patchplan - Main Stage

Unit ID	Fixture	Address	Mode	Position
701	Robe Viva CMY #1	1.101	Mode 1 - 32 ch	LX 1
702	Robe Viva CMY #2	1.133	Mode 1 - 32 ch	LX 1
703	Robe Viva CMY #3	1.165	Mode 1 - 32 ch	LX 1
704	Robe Viva CMY #4	1.197	Mode 1 - 32 ch	LX 1
705	Robe Viva CMY #5	1.229	Mode 1 - 32 ch	LX 1
706	Robe Viva CMY #6	1.261	Mode 1 - 32 ch	LX 1
707	Robe Viva CMY #7	1.293	Mode 1 - 32 ch	LX 2
708	Robe Viva CMY #8	1.325	Mode 1 - 32 ch	LX 2
709	Robe Viva CMY #9	1.357	Mode 1 - 32 ch	LX 2
710	Robe Viva CMY #10	1.389	Mode 1 - 32 ch	LX 2
301	Robe LED Beam 150 #1	2.1	Mode 1 - 22 ch	LX 1
302	Robe LED Beam 150 #2	2.23	Mode 1 - 22 ch	LX 1
303	Robe LED Beam 150 #3	2.45	Mode 1 - 22 ch	LX 1
304	Robe LED Beam 150 #4	2.67	Mode 1 - 22 ch	LX 1
305	Robe LED Beam 150 #5	2.89	Mode 1 - 22 ch	LX 1
306	Robe LED Beam 150 #6	2.111	Mode 1 - 22 ch	LX 1
307	Robe LED Beam 150 #7	2.133	Mode 1 - 22 ch	LX 1
308	Robe LED Beam 150 #8	2.155	Mode 1 - 22 ch	LX 1
309	Robe LED Beam 150 #9	2.177	Mode 1 - 22 ch	LX 2
310	Robe LED Beam 150 #10	2.199	Mode 1 - 22 ch	LX 2
311	Robe LED Beam 150 #11	2.221	Mode 1 - 22 ch	LX 2
312	Robe LED Beam 150 #12	2.243	Mode 1 - 22 ch	LX 2
313	Robe LED Beam 150 #13	2.265	Mode 1 - 22 ch	LX 2
314	Robe LED Beam 150 #14	2.287	Mode 1 - 22 ch	LX 2
3001	Clay Paky Stromy CC #1	1.421	Mode 3 - 15 ch	LX 1
3002	Clay Paky Stromy CC #2	1.436	Mode 3 - 15 ch	LX 1
3003	Clay Paky Stromy CC #3	1.451	Mode 3 - 15 ch	LX 2
3004	Clay Paky Stromy CC #4	1.466	Mode 3 - 15 ch	LX 2
1	Source 4 Zoom Profile #1	1.1	1 ch	LX Front
2	Source 4 Zoom Profile #2	1.2	1 ch	LX Front
3	Source 4 Zoom Profile #3	1.3	1 ch	LX Front
4	Source 4 Zoom Profile #4	1.4	1 ch	LX Front
5	Source 4 Zoom Profile #5	1.5	1 ch	LX Front
6	Source 4 Zoom Profile #6	1.6	1 ch	LX Front
7	Source 4 Zoom Profile #7	1.7	1 ch	LX Front
8	Source 4 Zoom Profile #8	1.8	1 ch	LX Front

Unit ID	Fixture	Address	Mode	Position
9	DTS Scena Fresnel #1	1.9	1 ch	LX Front
10	DTS Scena Fresnel #2	1.10	1 ch	LX Front
11	DTS Scena Fresnel #3	1.11	1 ch	LX Front
12	DTS Scena Fresnel #4	1.12	1 ch	LX Front
13	DTS Scena Fresnel #5	1.13	1 ch	LX Front
14	DTS Scena Fresnel #6	1.14	1 ch	LX Front
17	DTS PAR64 #1	1.17	1 ch	Stage Right
18	DTS PAR64 #2	1.18	1 ch	Stage Right
19	DTS PAR64 #3	1.19	1 ch	Stage Right
20	DTS PAR64 #4	1.20	1 ch	Stage Right
21	DTS PAR64 #5	1.21	1 ch	Stage Left
22	DTS PAR64 #6	1.22	1 ch	Stage Left
23	DTS PAR64 #7	1.23	1 ch	Stage Left
24	DTS PAR64 #8	1.24	1 ch	Stage Left
25	PAR 64 Short Nose #1	1.25	1 ch	LX 1
26	PAR 64 Short Nose #2	1.26	1 ch	LX 1
28	PAR 64 Short Nose #3	1.27	1 ch	LX 1
28	PAR 64 Short Nose #4	1.28	1 ch	LX 1
29	PAR 64 Short Nose #5	1.29	1 ch	LX 2
30	PAR 64 Short Nose #6	1.30	1 ch	LX 2
31	PAR 64 Short Nose #7	1.31	1 ch	LX 2
32	PAR 64 Short Nose #8	1.32	1 ch	LX 2
33	Dimmer optional ch 1	1.33	1 ch	
34	Dimmer optional ch 2	1.34	1 ch	
35	Dimmer optional ch 3	1.35	1 ch	
36	Dimmer optional ch 4	1.36	1 ch	
37	Dimmer optional ch 5	1.37	1 ch	
38	Dimmer optional ch 6	1.38	1 ch	
505	MDG ATMe Hazer	1.505	Mode 1 - 3 ch	
401	Audience Light Edison #1	4.1	1 ch	Audience rear
402	Audience Light Edison #2	4.2	1 ch	Audience rear
409	Bar Sign #1	4.9	1 ch	
411	Bar Sign #1	4.11	1 ch	
413	Audience Light	4.13	RGBDim - 4 ch	Audience